


BYD

# **TANG EV**

BEKNOPTE GIDS



BUILD YOUR DREAMS

# Voorwoord

Geachte BYD-eigenaar:

Wij danken u voor uw aankoop van een BYD-voertuig. Deze handleiding bevat een beknopte beschrijving van de basisbediening van het voertuig, evenals een snelle en handige plek en het gebruik van de basisuitrusting. Maar u wordt aangeraden de volledige gebruikershandleiding te lezen voor de meer gedetailleerde informatie over bediening en voorzorgsmaatregelen.

Deze handleiding is niet bestemd als een vervanging van de gebruikershandleiding. Het wordt aanbevolen dat u de gebruikershandleiding volledig leest, zodat de functies en beperkingen van het voertuig goed begrepen worden.

Wij danken u voor uw aankoop en steun voor BYD. Wij wensen u een prettige rijervaring.

De informatie verstrekt in deze handleiding is up-to-date op het tijdstip van het drukken. Naarmate BYD-producten worden verbeterd en bijwerkt, zal de inhoud van deze handleiding ook af en toe worden bijgewerkt. Dergelijke wijzigingen worden niet nader aangekondigd.

**BYD Auto Industry Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.**

**Deze handleiding mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BYD Auto Industry Co., Ltd.**

**Alle rechten voorbehouden.**

**Opmerking: De illustraties in deze handleiding dienen slechts ter referentie. Al wat zich in het eigenlijke voertuig bevindt, is doorslaggevend.**

**\* Alleen van toepassing op sommige modellen.**



## OVERZICHT

Sleutel met afstandsbediening .....	4
NFC-sleutelkaart* .....	4
Sleutellose vergrendeling en ontgrendeling .....	5
Bestuurderscabine .....	6
Middenconsole .....	7
Instrumentenpaneel .....	8
Starten van de auto .....	10
Versnellingen .....	10
Elektronische parkeerrem (EPB) .....	11
Automatisch gestopt houden van de auto (AVH) .....	11
De voorklep openen .....	12
De oplaadpoort openen .....	13

## OPLADEN

Oplaadapparatuur .....	14
Opladmethode .....	15


## BEDIENING

Stoel .....	17
Stuurwiel .....	21
Bedieningsknoppen op het stuurwiel .....	22
Buitenspiegels .....	23
Achteruitkijkspiegel .....	23
Lichtschakelaar .....	24
Ruitenwisserschakelaar .....	26
Ruiten .....	27
Portiervergrendeling .....	27
USB-poorten .....	28
Stroomvoorziening aan boord .....	29

## VEILIGHEID

Elektronisch kinderslot .....	30
Veiligheidsgordels .....	30

## Sleutel met afstandsbediening



- De vergrendelingsknop indrukken als het voertuig in de anti-diefstalmodus verkeert. U hoort een pieptoon en de richtingaanwijzers van de auto knipperen om de locatie van de auto aan te geven.
- De portieren zullen zich automatisch vergrendelen en teruggaan in de anti-diefstalmodus als er binnen 30 seconden geen portier wordt geopend nadat ze ontgrendeld werden.

De portieren die met de afstandsbediening ontgrendeld worden kunnen ingesteld worden als "Alleen bestuurderszijde" of "Alle portieren" op het aanraakscherm van de middenconsole.

## NFC-sleutelkaart\*




Het voertuig kan worden vergrendeld of ontgrendeld door het "NFC" merktken aan de linkerzijde van de spiegel aan te raken met de NFC-sleutelkaart.  
Opmerking: Het voertuig kan alleen worden gestart binnen 10 minuten nadat de NFC-sleutelkaart is gebruikt.

## Sleutelloze vergrendeling en ontgrendeling


Als u de afstandsbedieningsleutel bij zich draagt:

- Druk op microschakelaar van het linker/rechter voorportier om alle portieren te vergrendelen/ontgrendelen.
- Microschakelaar indrukken en ingedrukt houden om alle portieren te vergrendelen/ontgrendelen en om alle ruiten automatisch te openen (de ruit openen-/sluiten-functie kan worden ingesteld op het aanraakscherm van de middenconsole).



T-201A03

## Bestuurderscabine



1. Druk op de "START/STOP" knop om de voeding uit te schakelen.

- ① Lichtschakelaar
- ② Instrumentenpaneel
- ③ Ruitenwisserschakelaar
- ④ Touchscreen middenconsole
- ⑤ Zijventilatieopening voor
- ⑥ Handschoenenvakje
- ⑦ Ventilatieopening middenvoor
- ⑧ Gaspedaal
- ⑨ Rempedaal
- ⑩ Stuurwiel

## Middenconsole



- 1 "START/STOP"-knop
- 2 Infotainmentschakelaar
- 3 Knop automatische airconditioning
- 4 Airconditioning AAN/UIT-knop
- 5 Knop voorruit-ontdooifunctie
- 6 ECO/SPORT-schakelaar
- 7 Sneeuwmodusknop
- 8 Parkeerremschakelaar
- 9 Schakelaar regeneratieve remmodus
- 10 AVH-knop
- 11 BSD-knop
- 12 LKS-knop
- 13 Knop alarmknipperlichten
- 14 Schakelpook



## Instrumentenpaneel




- 1 Vermogensmeter
- 2 Tijd
- 3 Besturings-/terreinmodus
- 4 Pookstand
- 5 Intensiteit bij energieregeneratie
- 6 Oriëntatie
- 7 Buitentemperatuur
- 8 Snelheidsmeter
- 9 Kilometer teller
- 10 Actieradius
- 11 Informatie weergave gebied
- 12 SOC

## Instrumentenpaneel waarschuwingsinformatie

	Richtingaanwijzer		Markeringslicht
	AVH		Mistachterlicht
	AEB		ACC
	HDC		OK
	ICC		ECO-modus
	EPB		SPORT-modus
	Grootlicht-assistent		SNEEUW-modus
	TSR		Grootlicht
	Waarschuwing ESC UIT		Oplaadconnector
	Sleuteldetectie		TPMS-waarschuwing
	ABS-fout waarschuwing		Hoofdwarschuwing
	ESC-waarschuwing		Koplampfout waarschuwing
	LV-voedingssysteem foutwaarschuwing		Rijvermogen beperkt
	Fout in remsysteem waarschuwing		Fout in stuurinrichting waarschuwing
	Veiligheidsgordelverklikker		Accu oververhit waarschuwing
	SRS-fout waarschuwing		Accufout waarschuwing
	Fout in elektrische systeem waarschuwing		Motorkoelvloeistof waarschuwing
	Motorfout waarschuwing		Motor oververhit waarschuwing


## Starten van de auto



Met de sleutelafstandsbediening binnen bereik, trapt u op het rempedaal en drukt u op de "START/STOP" knop. De [OK] indicatie die op het instrumentencluster brandt, geeft aan dat de auto met succes is gestart.

Opmerking: Zorg dat de parkeerrem is geactiveerd en het voertuig in de stand "Park" staat.

## Versnellingen




- 1 "P" knop
- 2 "R" "N" "D" versnellingen
- 3 "ONTGRENDELEN"-knop

Trap het rempedaal in om te kunnen schakelen.

Druk op de knop "ONTGRENDELEN" om de parkeerstand "Park" te verlaten of in de achteruit "Reverse" te schakelen.

## Elektronische parkeerrem (EPB)




De EPB-indicatie (P) op het instrumentenpaneel knippert om aan te geven dat de elektronische parkeerfunctie van het voertuig is ingeschakeld. De EPB-indicatie (P) gaat "AAN" om aan te duiden dat het voertuig de elektronische parkeerfunctie heeft ingeschakeld.

De elektronische parkeerfunctie (EPB) heeft een handbediende en automatische modus. Zie de Gebruikershandleiding voor de details.


## Automatisch gestopt houden van de auto (AVH)

Het AVH-systeem kan worden ingeschakeld als:

- De bestuurder de veiligheidsgordel heeft omgedaan en alle portieren gesloten zijn;
- De auto is ingeschakeld.



Op dat moment staat de AVH-functie op stand-by en brandt ook de AVH-indicatie op het instrumentenpaneel (wit) (A).

Nadat de auto volledig tot stilstand is gekomen door het rempedaal in te trappen, is de AVH-functie ingeschakeld en branden zowel de remlichten als het derde remlicht, en brandt de groene AVH-indicatie  op het instrumentenpaneel. U kunt het rempedaal vervolgens loslaten.

## Vorklep openen




1. Trek de openingshandgreep tweemaal achtereen om de vorklep te ontgrendelen.




2. Til de vorklep op tot een bepaalde hoogte op en laat deze los.

## De oplaadpoort openen




1. Het voertuig ontgrendelen.
2. Druk op de achterrand van oplaadpoortklep om deze te openen.




3. Verwijder de klep van de bovenste oplaadpoort apart om de AC-oplaadpoort te gebruiken, en verwijder de twee poortbeschermdoppen om de DC-oplaadpoort te gebruiken.

## Oplaadapparatuur



T-202A01

- 1 Oplaadpaal oplader
- 2 Oplaadapparatuur voor huishoudelijk gebruik







T-202A02


- 1 Oplaadpoort indicatielampje
- 2 Oplaadpoorten (AC/DC)
- 3 Oplaadpoort beschermdoppen
- 4 Klep voor laadpoort

## Opladmethode

1. Selecteer de oplaadmodus: gepland opladen (AC-opladen), instant opladen (AC- of DC-opladen).



- Bij het selecteren van het opladen moet dit ingesteld worden volgens de prompt op het instrumentenpaneel.
  - » Druk en houd de  knop ingedrukt om in de configuratie-interface te komen.
  - » Druk op de  knoppen om uren en minuten in te stellen.
  - » Rol schakelaar  op en neer om de starttijd in te stellen.
  - » Druk op schakelaar  om te bevestigen.
- Sla deze stap over bij het selecteren van instant opladen.



2. Inschakelen, de voertuig oplaadconnector aanbrengen en het opladen bevestigen:

- De indicatie van de oplaadconnector op het instrumentenpaneel zal inschakelen.
- Het indicatielampje van de oplaadpoort knippert groen.




### 3. Start met het opladen

- Als gepland opladen is ingesteld begint het opladen op dat tijdstip. Als er geen geplande oplaadfunctie is ingesteld, begint het opladen onmiddellijk.



- ### 4. Als het opladen is voltooid, drukt u tweemaal op de ontgrendelingsknop van de afstandsbediening en trekt u de oplaadconnector uit de aansluiting. Trek de stekker uit het stopcontact (het is onnodig om de stekker uit het stopcontact te trekken als de oplaadpaal gebruikt wordt).




- ### 5. Zet de laadpoort beschermdop weer op zijn plaats terug.



Bij het opladen moet u zich houden aan de oplaadvereisten van de voeding en de voorzorgen bij het opladen van het voertuig. Zie de Gebruikershandleiding voor de details.


## Stoel

### Afstellen van de voorstoelen



Opmerking: Stoelkussen- en zittinghoogteafstellingen zijn alleen voor de bestuurder.






#### Afstelling van beensteun

1. Trek aan de handgreep van de uitschuifbare beensteun onder de zitting.
2. Verzet de beensteun vooruit/achteruit in de gewenste positie en laat los.

#### Afstelling van de tweede rij stoelen



#### Stoelpositie naar voren en naar achteren verstellen


1. Trek de verstelhendel omhoog.
2. Verschuif de stoel in de gewenste positie en laat los.



#### Achterbank rugleuningverstelling

1. Trek aan de handgreep van de rugleuning en kantel de rugleuning van de stoel voor- of achteruit.
2. Verschuif de rugleuning in de gewenste positie en laat los.

#### Omklapbare stoelen van derde rij\*



1. Hoofdsteun omlaag zetten


Druk op knop (1) en laat de hoofdsteun zakken (2).



- Rugleuning omklappen.
- Methode 1: trek aan de ontgrendelingsstrip en klap de rugleuning naar voren.
- Methode 2: trek aan de ontgrendelingshendel en klap de rugleuning naar voren.


Opmerking: Bij het terugzetten van de rugleuning is het nodig dat u aan de ontgrendelingshendel trekt.

## Verstellen van de hoofdsteun



### Verstelling van de hoofdsteunen van de voorstoelen

- De hoofdsteun hoger zetten: gewoon optrekken (1).
- De hoofdsteun lager zetten: druk op de linker verstelknop (5), en de hoofdsteun laten zakken (2).
- Hoofdsteun vooruit verstellen: gewoon vooruit verstellen (3).
- Hoofdsteun achteruit verstellen: druk op de linker verstelknop (5), en duw de hoofdsteun naar achteren (4).




T-203A10

Verstelling van de hoofdsteunen van de stoelen achter

- De hoofdsteun hoger zetten: gewoon optrekken (1).
- De hoofdsteun lager zetten: druk op de verstelknop (3), en laat de hoofdsteun zakken (2).

## Stuurwiel



T-203A11

Verstellen van het stuurwiel


Beweeg de stelschakelaar (1) om het stuurwiel uit te kunnen trekken.

Beweeg de verstelschakelaar (2) om het stuurwiel in te kunnen schuiven.

Beweeg de verstelschakelaar (3) om het stuurwiel hoger te kunnen zetten.

Beweeg de verstelschakelaar (4) om het stuurwiel lager te kunnen zetten.


## Bedieningsknoppen op het stuurwiel



T-203A12

- 1 Knop Panoramisch uitzicht
- 2 Knop schermmodus
- 3 Knop Afstand verkleinen
- 4 Knop Afstand vergroten
- 5 Cruisecontrolknop
- 6 RES+/SET-
- 7 Knop Cruisecontrol uit
- 8 Instrumentenpaneelmenu / terugtoets
- 9 Telefoonknop
- 10 Rechterrol
- 11 Links/rechts-knoppen
- 12 Modusknop


## Buitenspiegels



- 1 Afstelknop
- 2 Knop voor linker buitenspiegel
- 3 Knop voor rechter buitenspiegel
- 4 Inklapknop

De zijspiegels moeten goed worden afgesteld om dode hoeken te verminderen en de veiligheid te verbeteren.


## Achteruitkijkspiegel




Stel de zijspiegel af op/neer/links/rechts volgens uw rijpositie.



## Lichtschakelaar




Draai de eindknopschakelaar op autolicht, markeringslicht en dimlicht of licht uitschakelen.




Na inschakeling van het dimlicht draait u aan de mistlicht knop van de lichtschakelaar om het mistachterlicht in te schakelen.

Opmerking: De lichtfunctie voor alle weersomstandigheden is niet actief.



Schakel het dimlicht in en duw de combischakelaar van het stuurwiel af om grootlicht in te schakelen.

Trek de combischakelaar (dichter naar het stuurwiel toe) om een inhaalsignaal te geven. Laat deze schakelaar los om deze automatisch in de oorspronkelijke stand terug te laten keren.




**Richtingaanwijzer:** als u de combischakelaar in stand "1" zet, zal dit de richtingaanwijzer aan de betreffende kant inschakelen. Nadat het stuurwiel in de neutrale stand is teruggekeerd, keert de combischakelaar automatisch terug.

**Rijstrookwisselsignaal:** Als u de combischakelaar in stand "2" zet en loslaat, knippert de richtingaanwijzer aan de betreffende zijde 3 keer, waarna de combischakelaar automatisch terugkeert.

## Ruitenwisserschakelaar


Ruitenwisser voor



Automatische/intervalwissers


- Automatische wissermodus: Draai aan de schakelaar om de automatische wisfrequentie in te stellen. (De wissers gaan in de intervalmodus als de Automatische wisfunctie uitgeschakeld is)
- Intervalmodus: draai de schakelaar om de intervalfrequentie in te stellen. Als u aan de wisserschakelaar trekt uit zijn oorspronkelijke positie (dichter naar het stuurwiel toe), dan wordt de voorruit met water bespoten en bewegen de ruitenwissers voor automatisch.

Achterruitenwisser



Draai de eindknop van de wisserschakelaar om de achterwisser af te stellen.

## Ruiten



### Handmatige bediening

- Druk op / trek aan de schakelaar op de betreffende ruit om deze op/neer in de gewenste stand te zetten.

### Eenmaal aanraken openen/sluiten

- Druk op/trek aan de schakelaar van de betreffende ruit tot in de verste stand en laat los. De ruit sluit/opent zich nu volledig.

Terwijl de ruit zich automatisch sluit/opent, drukt u op/trekt u aan de schakelaar om de beweging te stoppen.

## Deurvergrendeling



- 1 Ontgrendeling
- 2 Vergrendeling


## USB-poorten




USB-poorten voor het opladen en datatransmissie.



USB-poorten alleen voor het opladen.




De voorste USB-poorten zitten in het vakje van de middenconsole.




De USB-poorten achter zitten onder de ventilatieopening achter.

## Stroomvoorziening aan boord



De 12V-boordvoedingsaansluiting bevindt zich in het vakje van de middenconsole.



De 12V-boordvoedingsaansluiting achter bevindt zich in de bagageruimte.

## Elektronisch kinderslot




Met de geactiveerde kinderslotfunctie kan het betreffende zijportier achter niet van binnenuit geopend worden. Het portier kan alleen geopend worden door van buitenaf aan de deurhandgreep te trekken.

Met de geactiveerde kinderslotfunctie zal de schakelaar van de betreffende zijruit buiten werking zijn en de ruit niet openen/sluiten.


Opmerking: activeer de kinderslotfunctie als er kinderen achterin de auto zitten.

## Veiligheidsgordels



Gebruik van veiligheidsgordels:


- Trek de veiligheidsgordel langzaam en soepel uit het oprolmechanisme, leg deze over de borst en de heupen, steek de tong in de gesp totdat u een "klik"-geluid hoort.



T-204A03

### Veiligheidsgordels afstellen

- Trek de schouderriem zo aan, dat deze diagonaal over de schouder loopt.. Draag nooit het schouderdeel over de nek en laat die niet van de schouder afglijden.
- Draag het heupgedeelte van de veiligheidsgordel zo laag mogelijk over de heupen.



T-204A04

### Hoogteverstelling van veiligheidsgordel voor

- Druk op de vrijgaveknop van de hoogtesteller en beweeg deze op of naar tot de juiste hoogte .

Opmerking: gebruik de veiligheidsgordel correct voor verhoogde veiligheid.





BUILD YOUR DREAMS

Uitgavedatum: 07.2022 NL\_V0